称重模块安装：

1、安装方式：径向安装方式，切向安装方式，矩形安装方式

2、现场安装注意事项

安装前轻检测基础状况：各安装点平面落差控制在 3㎜ 以内，同一基础面水平度赢控制在 1mm/m 以内，基础承载能力要求大于传感器的量程。

1）模块安装之前，请将承载板调到水平状态

2）模块安装完毕请将螺母松开与螺柱拧紧

3）如果上述方法无法进行可在模块安装之前进行调节，将限位螺杆松开 2mm，螺母与螺柱拧紧，再进行安装

4）将螺柱与下承载板拧紧，螺母将限位螺杆锁紧与螺柱，使限位螺杆真正达到限位，防止设备倾覆的目的

5）线缆色标电缆色标（常规传感器线标，主要以合格证线标为准）+激励-激励+反馈-反馈+信号-信号屏蔽红黑蓝黄绿白粗黑